■仕 様

種類	家庭用全自動電気洗濯機
電源	AC 100V 50-60Hz共用
洗濯・脱水容量	7.0kg(乾燥布質量)
風 乾 燥 容 量	3.0kg(乾燥布質量)
洗濯方式	うず巻式
定格消費電力	320W / 420W (50Hz/60Hz)
使用水道水圧	0.03~1MPa (0.3~10kgf/cm²)
標準水量	67L
標準使用水量	118L
外 形 寸 法*	幅585mm × 奥行き570mm × 高さ1005mm
質 量	38.5kg
電源コード	1.9m

- ※家庭用品品質表示法による表示(高さは給水ホースの継手、幅は排水ホース、奥行は突起物などを含む最大寸法)
- 製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

廃棄時にご注意ください

● 2001年4月より施行されている家電リサイクル法では、お客様が ご使用済みの洗濯機を廃棄する場合、収集・運搬料金と再商品化等 の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引 き渡すことが求められています。

愛情点検

★長年ご使用の『洗濯機』の点検を!



このような症状は ありませんか?

- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 電源コードに深いキズや変形がある
- 焦げくさいにおいがする
- 運転中に異常な音や振動がする
- 洗濯機に触れるとビリビリ電気を感じる
- その他異常や故障がある

このような症状の時は、 使用を中止し、故障や事故 の防止のため必ず販売店に 点検をご相談ください。

お客様メモ(後日のために、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	JW-K70F
販 売 店 名			5 () —
お客様ご相談窓口			☎ () −

ハイアールジャパンセールス株式会社 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー7F

取扱説明書

高濃度洗浄機能搭載 ** ハイアール全自動電気洗濯機

品番 JW-K70F

※高濃度洗浄液から洗い始め、繊維のすみずみまで 洗剤を浸透させ、汚れを芯から引きはがします。



初めて使用するときに、排水ホースから水が出ることがあります。 これは工場での性能テストによる残水です。



保証書別添

- このたびは、お買上げいただき、まことにあ りがとうございます。
- ●ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよ くお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、「保証書 | とともに大切 に保管していただき、取扱いが不明な場合 や、不具合が生じたときにお役立てください。

もくじ

安全上のご注意 1~4
各部の名称4~6
本体
洗濯前の準備 7
 洗濯量と洗剤量 8
<u> 洗剤について</u>
粉石けんについて 1C
洗濯のしかた 11~25
各コースについて
標準コース
つけおきコース
お急ぎコース
洗濯コース+風乾燥 17
風乾燥コース 18
毛布コース
念入りコース 21
ドライコース 22~24
内容を個別に設定して洗濯したい 25
上手なお洗濯26
予約洗濯 27・28
知っていると便利 29
ふたロックについて/チャイルドロック/
終了音を消す 29
お手入れ 30~32
据え付け 33~36
故障かな?と思ったら 37
保証とアフターサービス 38
仕様

安全上のご注意

※ご使用になる前に、この『**安全上のご注意**』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※お読みになった後は、次にお使いになる場合にすぐ見られるところへ大切に保管してください。

この家庭用全自動電気洗濯機は、よごれた衣服などを洗う目的や衣服などを脱水する目的に 使用するものですので、それ以外のご使用は絶対しないでください。

この用途以外でのご使用で発生した故障・修理・事故その他の不具合については、責任を負い かねます。あらかじめご了承ください。

表示について

ここに表示している『安全上のご注意』は、 あなたや他の人への危害や損害を未然に 防止するためのものです。

『警告』『注意』の2つに大別してお知らせし ています。いずれも安全に関する重要な内 容ですので、必ず守ってください。



取り扱いを誤ると死亡、または重 傷などを負う可能性が想定される 内容を表示。



取り扱いを誤ると傷害を負う可能 性、または物的損害のみが発生す ると想定される内容を表示。

■表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し 説明しています。下記はその一例です。



△記号は、「警告や注意を促す」内容のもので す。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の 場合は感電注意)を示します。



○記号は、してはいけない「禁止」内容のもので す。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の 場合は分解禁止)を示します。



●記号は、必ず実行していただく「強制 | 内容の ものです。図の中や近くに具体的な指示内容 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜 く)を示します。

⚠警告

改造は絶対しない。また、修理技術者以外 の人が分解したり修理しない

火災・感電・けがの原因となります。 修理はお買い上げの販売店または、お客様修理ご相 談窓口にご相談ください。





回転中の洗濯・脱水槽に手を入れない

● 洗濯·脱水槽の回転が完全に止まるまでは、絶対に中 の洗濯物や洗濯・脱水槽に手を触れないでください。 ゆるい回転でも、洗濯物が手に巻きついてけがをす るおそれがあります。特にお子さまにはご注意くださ L)





⚠警告

幼児には洗濯・脱水槽をのぞかせない

●洗濯機の近くに台などを置か ないでください。洗濯・脱水槽 の中に幼児が落ちてけがをし たり、おぼれたりするおそれが あります。



本体各部に直接水をかけない

ショート・感電のおそれがあ ります。



風雨にさらされるところには、据え付けない

●風雨にさらされる場所、湿気の 多い場所には据え付けないでく ださい。感電・火災・故障・変形の おそれがあります。



浴室・シャワー室などには、据え付けない

● 感電·火災·故障·変形の おそれがあります。



アースを確実におこなう

●故障や漏電のときに感電するおそれが あります。アースの取り付けはお買い上 げの販売店にご相談ください。



火気を近付けない

●火気を近付けたり、火のついたロウソク・たばご・蚊取 り線香・熱いヤカンなどを置かないでください。火災 や変形の原因になります。





引火物を洗濯・脱水槽に入れない


● 洗濯·脱水槽には絶対に、灯油·ガソリン·ベンジン・シン ナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物を入 れたり、近付けたりしないでください。 爆発や火災のおそれがあります。



定格15A以上のコンセントを単独で使用する

●他の器具と併用した場合、 分岐コンセント部が異常発 熱して発火することがあり






コンセントを単独で

交流100V以外では、使用しない

●火災の原因になります。



電源コードは束ねたり、引っ張ったり、重いも のを載せたり、加熱したり、加工したりしない

●電源コードが破損し、感電・ショート・火 災の原因になります。



電源コードやプラグが傷んだり、コンセント の差し込みがゆるいときは使用しない

●傷んだまま使用すると、感 電・ショート・火災の原因に 、 、 、 なります。



⚠警告

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセ ントから抜く

また濡れた手で抜き差ししない

●感電やけがをする おそれがあります。







電源プラグを本体で押し付けない

●傷つき、過熱発火のおそれがあります。



電源プラグの刃及び刃の取付面にホコリが 付着している場合はよく拭く

火災の原因になります。



⚠注意

洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せ ない

●変形·破損によりけがをする おそれがあります。

●プラスチック部品の変形


や傷みにより、感電や漏電

の原因になります。



洗濯時、50℃以上のお湯は使わない








電源プラグを抜くときは、コードを持たずに プラグを持って抜く

□ードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火 災の原因になります。



運転中、洗濯機の下に手や足を入れない

●回転部があり、けがをするお それがあります。



長期間で使用にならない場合は、安全のた め電源プラグをコンセントより抜く

ホコリがたまって発熱・発火の原因になることがあり ます。



防水性のマット・シートや衣類、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・風乾燥をしない

●洗濯物が飛び出したり、異常振動で洗濯機が転倒してけがをしたり、洗濯機・かべ・床などの破損、衣類の損傷などの おそれがあります。洗濯物の絵表示を見て洗濯時の参考にしてください。

[′] 足拭きマットなどかたくて厚いもの、雨ガッパ、オムツカバー、サウナスーツ、[′] 、ウエットスーツ、スキーウエア、自転車·バイク·自動車カバー、寝袋など

■使用上のお願い

で使用後は、必ず水栓を閉めてください。

●万一の水漏れを防止するためです。

ふたが破損したり、運転中にふたを開けたときに洗濯・脱水槽が回っている場合は、 直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。


けがの原因になります。

雷が鳴り出したら、洗濯機やコンセントにはさわらないでください。


●感電するおそれがあります。

各部の名称

本 体








マジックつぎ手 P35·36参照 \\\



給水ホース P36参照 \/\



糸くずフィルター 2個 P9、31参照 \\

各部の名称(つづき)

操作パネル部

■操作パネルのボタンには点字が 付記してあります。

●一部、省略文字になっています。各ボタン の説明で()内にカタカナで表記している のが点字の内容です。

残り時間/予約時間/内容表示

残り時間

- ◆ コース・行程の選択中と運転中は、洗濯終了までの残り時間(分)を表示します。(99分を超える場合は、2H、3Hと表示されます。)
- ●『標準』コースの布量検知中は" - "と表示されます。

予約時間

• 予約タイマー運転中は、洗濯終了予定までの時間を表示します。

内容表示

エラーの内容を表示します。

ふたロックランプ

ふたがロックされているときに、ランプが点灯します。P29参照

チャイルドロックランプ

チャイルドロック設定もしくは動作中にののランプが点灯します。 P29参照

スタート/一時停止ボタン ([∞], [∞], ∞ スター)

- 運転を開始します。
- 運転中に押すと、一時停止します。 もう一度押すと、一時停止したと ころから運転を再開します。
- ◆5秒間押し続けて運転を開始させると、終了音を消すことができます。P29参照 ****

電源(入/切)ボタン

(。※。。デン)

● 電源を入/切します。

■オートOFF機能

- ●洗濯終了後、自動的に 電源が切れます。
- スタートせずに約5分 経過すると、自動的に 電源が切れます。

風乾燥・洗い・すすぎ・脱水 ボタン/ランプ

- 各行程の設定をします。P25参照 \\
- 選択されている行程をランプの点灯で、進行中の行程 をランプの点滅でお知らせします。

風乾燥(°。。。) カン)


●30分、1時間、2時間、3時間の設定ができます。 (H=時間)

洗い (°°°° アライ)

● 5分、10分、15分、20分の設定ができます。


すすぎ(%%スス)

● 0~3回のためすすぎと注水すすぎの設定ができます。



脱水 (。。。。。 ダツ)

● 1分、3分、5分、7分の設定ができます。



予約ボタン/ランプ (。。。。。。 ョャク)

- 予約タイマー運転の洗濯終了時間を設定をします。
- 1時間単位で、2~24時間後までの設定ができます。 P27·28参照
- ◆予約中にランプが点灯します。

コースボタン/ランプ(%%%%) コース)

- → コースの切り換えをします。
- ●選択されているコースをラ ンプの点灯でお知らせしま す。
- チャイルドロックの設定・解除をします。(約5秒間押す) P29参照

水位ボタン/ランプ (👸 🖁 スイイ)

- 水位(水量)の切り換えをします。№ № №
- ●選択されている水位をランプの 点灯または点滅でお知らせしま す。
- •『標準』コースの自動運転時の 水位は、無段階に自動設定され、 最も近い水位が点灯します。



60L ••• 67L

46L •• 53L

32L •• 39L

18L ••• 25L

洗濯前の準備

洗濯機の準備

排水ホースを、排水口に差し込む P34参照 🔪

●据え付け時や初めて使用するとき、排水ホースから 水が出ることがありますが、これは工場での性能テ ストの残水で故障や不良ではありません。

7 給水ホースをつなぐ P35·36参照 \\

水栓を開いて、マジックつぎ手や給水ホースの接続 部より水漏れがないか確認してください。

水栓から水が漏れる場合は…


水栓のゴムパッキンが劣化 している場合に水栓から水 が漏れることがあります。 万一水漏れする場合は水栓 器具の販売店ににご相談く ださい。



アースを取り付ける P33参照 \\

電源プラグをコンセントに差し込む

●電源プラグは、根本まで確実に差し込んでくださ



衣類の準備

■ポケットに所持品が入っていないか確かめる

● 鍵やコインなどが入っていると 衣類や洗濯機を傷めるおそれが あります。必ず取り出してくださ しし



■衣類の絵表示に 従って洗う







■色物と白物、厚物と 薄物を分けて洗う





■大きく軽い洗濯物は、少しずつ洗濯する

● サイズが大きく軽い洗濯物は水に浮きやすく、一度にた くさん洗うと、給水時に水が飛び散って床をぬらしたり、 脱水時にはみ出して衣類や洗濯機を傷めるおそれがあ ります。

■毛玉や糸くずの出るものは、 裏返しにする



■ほこりやどろ、砂などがついた 服は前もってはたき落とす

衣類にどろなどがついたままですと 洗濯機の故障の原因になります。



■エプロンなどのひもは結び、 ファスナーは閉める

● 衣類や洗濯機を傷める おそれがあります。






■傷みやすい衣類は、洗濯ネットに入れる

● レースのついた(ランジェリー、ナイロン ストッキング、化繊の薄物など)傷みやす い衣類は、市販の洗濯ネットに入れてく ださい。

機を傷めるおそれがあります。







洗濯量と洗剤量

洗濯物について

- ●一度に洗う量は、規格以下の容量で洗ってください。本機の最大容量は、7.0kgです。
- ●洗濯物の量が多いときは、無理をせずに何回かに分けて洗ってください。

洗濯物の質量の月安















作業着上·下

パジャマ上・下 (木綿 約500g)

Yシャツ (混紡 約200g)

アンダーシャツ (木綿約130g)

バスタオル (木綿 約500g) (木綿 約300g)

(木綿 約50g) (混紡 約50g)

※洗濯容量は、JIS(日本工業規格)規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ、大きさ、種類により洗え る量が変わります。

洗濯量と洗剤量の目安

	_	コンパクト洗剤		粉石けんなど	液体洗剤	柔軟剤
洗濯量(目安)	水 量	水30Lに対して 20gのタイプ	水30Lに対して 15gのタイプ	水30Lに対して 40gのタイプ	水30Lに対して 40mlのタイプ	水30Lに対して 6.6mlのタイプ
4.0kg~	67L	約45g	約34g	約89g	約89ml	約14.7ml
7.0kgまで	60L	約40g	約30g	約80g	約80ml	約13.2ml
2.5kg~	53L	約35g	約27g	約71g	約71ml	約11.7ml
4.0kgまで	46L	約31g	約23g	約61g	約61ml	約10.1ml
1.0kg~	39L	約26g	約20g	約52g	約52ml	約8.6ml
2.5kgまで	32L	約21g	約16g	約43g	約43ml	約7ml
1.01.45	25L	約17g	約13g	約33g	約33ml	約5.5ml
1.0kg以下	18L	約12g	約9g	約24g	約24ml	約4ml

家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し○○g)が表示されていないものもあ ります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

お知らせ

- 計量スプーンのついていない洗剤は、上の表を参考にしてください。計量スプーンの大きさは、洗剤メーカーや銘 柄によって異なります。計量スプーン1杯が約37g以外の場合は、製品の水量表示に合わせて洗剤量を計算し、ご 使用ください。
- 汚れが多い場合は、洗剤量を調整してください。
- 洗剤は入れ過ぎないようにしてください。すすぎ不十分になり、衣類に残ったり変色の原因になります。 特に軽い汚れのときは、液体洗剤では泡が多くなりますので、洗剤を入れ過ぎないようにご注意ください。(軽い汚 れとは、汗やほこりの様な脂分をほとんど含まない汚れのことです。)

洗剤について

洗剤

■粉末洗剤

糸くずフィルターの洗剤投入口に入れる



- ●洗剤を入れた後は必ず糸くずフィルターを閉じて ください。
- ●洗剤投入口が濡れている場合は、よく拭いてから 洗剤を入れてください。
- 粉石けんは、洗剤投入口に入れないでください。 P10参照 🔪

■ 液体洗剤

洗剤投入口の奥の穴に流し込む



漂白剤

■粉末漂白剤

洗剤と反対側の糸くずフィルターの



■ 液体漂白剤

水で薄め、液体漂白剤投入口に流し込む ●2倍の量の水で薄めて流し込んでください。



ご注意

色物には、色物専用の漂白剤を使用して ください。

塩素系の漂白剤は、直接洗濯物にかけな いでください。

変色など洗濯物を傷める原因になります。

柔軟剤

柔軟剤投入口に 少しずつ流し込む



- ●柔軟剤は、最後のすすぎのときに自動的に投入されます。
- 「洗い」「すすぎ」の脱水中に一時停止はしないでください。 柔軟剤の投入時期が早まり、有効に働きません。
- ●柔軟剤を長時間(約12時間以上)入れたままにしないで ください。固まってしまうことがあります。
- 濃縮タイプは固まるおそれがあるため、2倍の量に薄め てからご使用ください。

カバーを開いて、柔軟剤を入れます。

※カバーは柔軟剤投入後は必ず閉めてください(カチ ッと音がするもしくはクリック感を感じる)。 カバーが開いている場合は、衣服の破損や機器の 破損の原因となる場合があります。



●柔軟剤投入口はいつも同じ場所にあるとはかぎりませ ん。入れにくい場所にあるときは洗濯・脱水槽を右に回 して入れやすい場所に移動させてください。

粉石けんについて

粉石けんを使うには

溶け残りを防ぐため、粉石けんはあらかじめよく溶かしてからお使いください。

洗濯機で直接溶かす場合

- 1 電源を入れ水位18Lに設定し、 スタートボタンを押して運転(給水)する
- か給水が終わったら一時停止して、粉石けんを入れる
- 🧣 約1分程度運転したら運転を停止し、電源を入れ直す
- ◢ 洗濯物を入れ、ふたを閉める
- **5** 洗濯する



溶けにくい場合

- 1 バケツに30℃前後のぬるま湯を、約5L用意する
- かき回しながら、粉石けんを少しずつ入れる
 - ●粉石けんが残らないように、よくかき混ぜてください。
- Д コースを選択し、スタートボタンを押す
- ⋦ 給水が始まったら一時停止して、 溶かした粉石けんを入れる
- ⋒ スタートボタンを押して運転を再開する



ご注意

粉石けんを使用した場合は、十分にすすぎを行ってください。

● 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみやにおいの原因になります。

粉石けんは入れすぎないようにご注意ください。

● 粉石けんの使用量が多すぎたり水温が低いと、完全に溶けずに衣類に残ったり、ホースや洗濯·脱水槽に 付着したあとにはがれて浮き上がり、洗濯物を汚すことがあります。

粉石けんは洗剤投入ケースに入れないでください。 また、予約タイマー運転には粉石けんを使用しないでください。

固まるおそれがあります。

洗濯のしかた

各コースについて

コース	洗濯容量	おすすめの洗濯物の種類	
標準	~7.0kg	ふだんの洗濯に…	P12参照 \\
つけおき	~7.0kg	頑固な汚れの衣類を洗うときに…	P13参照 🔪
お急ぎ	~3.0kg	汚れの少ないものを、手早く洗いたいときに…	P14参照 \\
毛布	P19参照	毛布など大物を洗うときに…	P19参照 \\
風乾燥	~3.0kg	室内干しなど干し時間を短縮したいときに…	P18参照 \\\
念入り	~7.0kg	ジーンズなどの厚手の衣類を洗うときに…	P21参照 \\\
ドライ	1.5kg	ドライマーク衣類などを洗うときに…	P22~24参照 \\
槽洗浄	_	洗濯・脱水槽の定期的なお手入れに…	P30参照 🔪

■ 各コースの行程と洗濯時間の目安(初期設定)

コース	水位	洗い	すすぎ	脱水	所要時間
標準	39~67L 無段階自動設定	10~16分 の自動設定	シャワーすすぎ 1回 + ためすすぎ 1回	5分	32~37分
つけおき	39L	15分	ためすすぎ 1回	5分	64分
お急ぎ	18L	5分	ためすすぎ 1回	3分	10分
毛布	67L	10分	ためすすぎ 2回	7分	50分
風乾燥	_	_	_	30分	30分
念入り	39L	20分	ためすすぎ 2回	7分	54分
ドライ	39L	5分	ためすすぎ 2回	3分	27分
槽洗浄	67L	11時間	ためすすぎ 1回	32分	12時間

- 所要時間は、水道水圧・排水条件により変わります。表は、給水量が毎分15Lのときの目安です。
- 洗濯・脱水槽にあらかじめ水があるときや、水位の設定を変更したときは、所要時間が変わる場合があります。


布量検知(ファジープログラム)

『標準』コースを選択した場合は、運転開始後にファジープログラムが作動し、布量を自動検知して、「水位」「洗い時間」を自動設定します。

お知らせ

- ●『標準』コース自動運転時の水位は、無段階に自動設定されます。
- ◆ 洗濯・脱水槽に水が入っている場合は、布量を検知できません。この場合、水位は「39L」と表示されます。洗濯量に応じた水位を設定してください。 <u>P8参照</u> \
- ●濡れている洗濯物を入れた場合は、水位が高く設定されることがあります。洗濯物に応じた水位を設定してください。P8参照

標準コース 洗濯容量 ~7.0kgまで



- 1 水栓を開き、入/切を押す
- 2 ふたを開け、洗濯物を入れる
- 3 ふたを閉め を押す
 - ●運転を開始します。
 - 布量を自動検知して、水位(洗剤量の目安)と残り 時間を表示します。
- / 水位が表示されたら
 - 29-1 を押して一時停止する



- - ●柔軟剤投入口が入れにくい場所にあるときは、 洗濯・脱水槽を右に回して入れやすい場所に移 動させてください。P9参照 ****
- 7 ふたを閉め スタート を押す
 - ●運転を再開します。
- ? 運転終了
 - 洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源 が切れます。

お願い


洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り 出してください。

● 長時間放置すると、シワになったり縮んだりすることがあります。

洗濯のしかた(つづき)

つけおきコース 洗濯容量 ~7.0kgまで



- **1** 水栓を開き、(ス/๒) を押す
- ふたを開け、洗剤投入口に洗剤を 入れる P9参照 \



- 柔軟剤を使う場合は 柔軟剤投入口に柔軟剤を入れる
 - 柔軟剤投入口が入れにくい場所にあるときは、 洗濯·脱水槽を右に回して入れやすい場所に移 動させてください。P9参照 \\
- ▲ 洗濯物を入れる
- コース を押して『つけおき』を選ぶ

6 ふたを閉め (スタート) を押す



- ●運転を開始します。
- 運転終了
 - ●洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源 が切れます。

お願い


洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。

万一の水もれを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り 出してください。

● 長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ とがあります。

お急ぎコース 洗濯容量 ~3.0kgまで



- 水栓を開き、(ス/切)を押す
- ふたを開け、洗剤投入口に洗剤を 入れる P9参照 \



- 柔軟剤を使う場合は 柔軟剤投入口に柔軟剤を入れる
 - 柔軟剤投入口が入れにくい場所にあるときは、 洗濯・脱水槽を右に回して入れやすい場所に移 動させてください。P9参照 \\
- 洗濯物を入れる
- コース を押して『お急ぎ』を選ぶ

6 ふたを閉め (スタート) を押す



- ●運転を開始します。
- 運転終了
 - 洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源 が切れます。

お願い

洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。

万一の水もれを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り 出してください。

● 長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ とがあります。

洗濯のしかた(つづき)

| **風乾燥** (化繊)~3.0kgまで

「風乾燥」とはヒーターを使わず、脱水槽を高速回転させ、遠心力 と通風口から取り込んだ空気で衣類の水分を飛ばす機能です。 室内干しなどの乾燥時間を短縮することができるので、夜干して 朝乾くなど、便利にお使いいただけます。

また、途中で洗濯物をほぐすためにかくはんを行います。

室内干しなどの乾燥時間の短縮

- ジメジメ時間が短いため、部屋干し特有のイヤな臭いを抑えられます。
- 化繊3.0kg以下なら、約3時間でほぼ乾燥できます。

■普通の洗濯



■風乾燥した場合



夜しか洗濯できない

梅雨時などの乾きにくいとき

干し時間が短いため紫外線による 衣類のダメージも少ない

下着や水着など外に干したくない

熱に弱いデリケートな衣類の脱水


熱を使わずに乾かすため、下着や水着、化繊のブラウス等熱に 弱い衣類も安心です。

洗濯槽の黒カビ抑制

日常のお洗濯で「風乾燥」を利用すると槽内も乾燥でき 黒カビの発生を抑えます。 2ヶ月に一度のお手入れが楽

風乾燥の動作

「風乾燥」運転は下図の動作を繰り返します。



- タイマー式脱水ですので、乾きぐあいに関係なく終了します。衣類の量・種類・気温・湿度・季節・据え付け場所により乾きぐあいが異なることがあります。
- ●風乾燥の通気口は、ふたの取っ手部にあります。ふたの上に物を置くなどした場合に、乾きぐあいが 異なることがあります。

注意

マット類は脱水しない

マットが洗濯・脱水槽に付着したり、衣類を汚すことがあります。また、素材によっては化学変化により自然発火するおそれがあります。

防水性のマット・シートや衣類、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・風乾燥をしない

洗濯物が飛び出したり、異常振動で洗濯機が転倒してけがをしたり、洗濯機・かべ・床などの破損、衣類の損傷などのおそれがあります。洗濯物の絵表示を見て洗濯時の参考にしてください。

※足拭きマットなど固くて厚いもの、オムツカバー、サウナスーツ、ウエットスーツ、雨ガッパ、スキーウエア、自転車・バイク・自動車カバー、寝袋など

風乾燥してはいけないもの

色落ちしやすいもの

●長時間かけてかくはんするので、他の衣類に色 が移ります。

型くずれしやすいもの

絹や皮製品などは縮んだり、型くずれをおこすことがあります。

しわが気になるもの

●ブラウスや綿100%シャツなど



掛け布団、毛布など

●洗濯物が傷んだり、洗濯機本体 の故障の原因になります。



ウールなどの獣毛製品(その混紡製品)

縮む、毛が抜ける、型くずれします。

吊り干し、平干し、ドライなどの絵表示が あるもの











防水性のもの

◆衣類が傷んだり、洗濯機の故障 の原因になります。 (スキーウェア、合羽、等)



お願い


脱水前に衣類の材質表示をよく確認してください。

●「風乾燥」機能は高速回転の時間が長い点、また、かくはんして布をほぐす点から、この欄に記載されている衣類は「風乾燥」に向いていません。

洗濯コース十風乾燥 洗濯・脱水容量 ~3 Okgまで

■洗濯コース(洗濯・すすぎ・脱水)を行った後に 続けて「風乾燥」運転を行います。 お洗濯の後に 風乾燥をプラスしたい。





※標準コースを基本に説明します。「つけおき」「お急ぎ」「念入り」コースの場合は手順4の次は手順7にお進みください。

- 1 水栓を開き、入/切を押す
- 2 ふたを開け、洗濯物を入れる
- 3 コース を押してお好きなコースを選ぶ
 - 風乾燥が追加できるコースは、「標準」「念入り」「お 急ぎ」コースのみです。
- 4 を押して風乾燥の時間を選ぶ
 - ●30分、1時間、2時間、3時間の設定ができます。
- 5 ふたを閉め スタート を押す
 - ●運転を開始します。
 - 布量を自動検知して、水位(洗剤量の目安)と残り 時間を表示します。
- 6 水位が表示されたら
 - スタートー時停止

を押して一時停止する

ふたを開け、洗剤投入口に洗剤を 入れる P9参照 \\

- 柔軟剤を使う場合は
 柔軟剤投入口に柔軟剤を入れる
 - ●柔軟剤投入口が入れにくい場所にあるときは、 洗濯・脱水槽を右に回して入れやすい場所に移 動させてください。P9参照 \\
- **り** ふたを閉め スタート を押す
 - ●運転を再開(開始)します。
- 10 運転終了
 - ●洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源が切れます。

お願い

洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。

万一の水もれを防止するためです。


洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り 出してください。

● 長時間放置すると、シワになったり縮んだりすることがあります。

風乾燥コース ^{脱水容量} ~3.0kgまで

■「風乾燥コース」のみを行います。

お洗濯は済んでるけど、 風乾燥だけしたい。



- 水栓を開き、(ス/切)を押す
- 2 脱水した洗濯物を入れる
- 3 コースを選ぶ
 - 予約運転はできません。
- 4 を押して風乾燥の時間を選ぶ
 - ●30分、1時間、2時間、3時間の設定ができます。
- 5 ふたを閉め (スタート) を押す
 - ●運転を開始します。
- **6** 運転終了
 - ■風乾燥の終了を電子音でお知らせし、自動的に 電源が切れます。

お願い

風乾燥終了後、できるだけ早く洗濯物を取り 出してください。

長時間放置すると、シワになったり縮んだりすることがあります。

洗濯のしかた(つづき)

三行コース 洗濯容量 マイヤー・タクト毛布~3.0kgまで 綿毛布~1.5kg以下のもの3枚まで

毛布、夏掛けふとん、シーツ、カーテンなど大物を洗うことができます。

■洗濯できる毛布

40 大歌 表示のある綿毛布およびアクリル、または ポリエステル100%のマイヤー・タフト毛布

• 綿毛布

大きさ……140cm×200cm以下 質量……1.5kg以下のもの3枚

● マイヤー・タフト毛布

大きさ……140cm×200cm以下 質量……3.0kg以下のもの

ご注意

電気毛布は、洗わないでください。

● 洗える電気毛布については、電気毛布の取扱説明書 に従ってください。

■洗濯できる夏掛けふとん

100%のもの

中綿質量…0.7kg以下のもの 総質量……1.4kg以下のもの

■洗濯できる羽掛けふとん

と記載のあるもの


> 大きさ……150cm×210cm以下 総質量……1.8kg以下のもの

> > 3 巻く


準備 洗濯物や洗濯機を傷めないために正しく準備してください。

■ 長い方を2つ折りにする


● 綿毛布を2枚以上入れる場合は、 重ねて折りたたんでください。



4 フチのある方を下にして、 洗濯ネット(市販品) に入れる



2 さらに同じ方向に、 3つ折りにする




5 洗濯ネットのひもを固く 結びリボン結びにする

> ● リボン部は洗濯ネットと毛布の 間にはさみ込んでください。







大きさ……140cm×190cm以下



高濃度洗浄&Wフィルター

スパイラルパルセ ステンレス槽 つけおき



水栓を開き、(ス/切)を押す

かたを開け、洗剤投入口の奥の穴に 液体洗剤を入れる P9参照 \\


●洗剤は入れすぎないようにしましょう。入れすぎる と泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。 また、洗剤は溶けやすい液体洗剤をお勧めします。

柔軟剤を使う場合は 柔軟剤投入口に柔軟剤を入れる

柔軟剤投入口が入れにくい場所にあるときは、 洗濯・脱水槽を右に回して入れやすい場所に移 動させてください。P9参照 \\

準備した毛布を入れる

●洗濯ネットの口側が上になる ように、洗濯・脱水槽に入れて ください。



コース を押して『毛布』を選ぶ

『 ふたを閉め ^{☆ ト}を押す

水位

重転を開始します。

運転終了

つけおき 念入り

チャイルド しつ 〇

5,

●洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源 が切れます。

入/切 電源

必ず、糸くずフィルターを掃除してください。

お願い


毛布やシーツなど大物を洗う場合は、必ず市 販のネットに入れてください。 また、毛足の 長さや生地の厚みにより、ネットに入らない 場合は洗濯できません。

◆ ネットに入れずに洗濯すると、洗濯物が洗濯・脱水槽 から飛び出したり、脱水中に異常振動し、洗濯機・壁・ 床などの破損、衣類の損傷などのおそれがあります。

毛布洗いのポイント

- 毛布のフチなど汚れのひどい部分は、あらかじめ手で もみ洗いをしましょう。
- 洗剤を入れすぎないようにしましょう。
- ・水温が低いときは、ぬるま湯(約30℃)で洗うと汚れ落 ちがよくなります。

念入りコース 洗濯容量 ~7.0kgまで



- 1 水栓を開き、(ス/๒)を押す
- ふたを開け、洗剤投入口に洗剤を 入れる P9参照 \



- 柔軟剤を使う場合は 柔軟剤投入口に柔軟剤を入れる
 - 柔軟剤投入口が入れにくい場所にあるときは、 洗濯・脱水槽を右に回して入れやすい場所に移 動させてください。P9参照 \\
- ▲ 洗濯物を入れる
- コース を押して 『念入り』を選ぶ

- ふたを閉め(スタート を押す

 - 重転を開始します。

運転終了

●洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源 が切れます。

お願い

洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。

万一の水もれを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り 出してください。


● 長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ とがあります。

ドライコース 洗濯容量 ~ 1.5kgまで

ドライコースは多めの水量でデリケートな衣類やドライマーク衣類をやさしく洗うコースです。

洗濯できるもの

- ●学生服、セーラー服
- ●スラックス、スカート
- ●ブラウス、シャツ、ランジェリー(絹、麻)
- ●セーター、カーディガン (ウール、アンゴラ、カシミヤ)



洗濯できないもの

- ●皮革製品、皮革装飾のあるもの
- ●羽、毛皮などの装飾のあるもの
- ●絹、レーヨン、キュプラおよびその混紡品(裏地と して使用しているものも不可)
- ●スーツ、コート、ネクタイなどの型くずれしやすい もの
- ●コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用した もの)、エンボス加工を施したもの
- ちりめんなどの強くよじった糸(強燃系)を使用し たもの
- ●ベルベットなどのパイル地、別珍など
- ●防水加工品(スキーウエアなど)
- ●色落ちしやすいもの
- ●取扱い絵表示および素材表示のないもの

洗剤について

表示の衣類

●ドライマーク衣類専用の液体洗剤を使用してくだ さい。

●ドライマーク衣類専用の液体洗剤以外に液体中 性洗剤も使用できます。

ご注意


漂白剤は使用しないでください。

● 漂白剤は、強アルカリ性のため衣類を傷めます。


洗濯前の準備

- ●シミがあるときは裏側にタオルをあて洗剤をつけ てタオルなどで軽く押さえます。
- ●汚れやすいえり、袖口などは洗剤をつけてブラシ などで軽くたたいて落としておきます。
- ボタンやししゅうの付いている衣類は裏返します。
- ボタンやファスナーは閉めてください。
- ●色落ちしそうな衣類は、白いタオルなどに洗剤を 含ませ、目立たないところに押し当てて確認して ください。色落ちするものは洗わないでください。

ドライコース つづき



- **1** 水栓を開き、(ス/๒) を押す
- 👤 ふたを開け、洗剤投入口の奥の穴に ドライマーク衣類専用の液体洗剤を 入れる P9参照 \
 - ★ 表示の衣類を洗濯する場合は、必ずドラ イマーク衣類専用の液体洗剤をご使用ください。
- 柔軟剤を使う場合は 柔軟剤投入口に柔軟剤を入れる
 - ●柔軟剤投入口が入れにくい場所にあるときは、 洗濯・脱水槽を右に回して入れやすい場所に移 動させてください。P9参照 \/
- 洗濯物を入れる
 - ●洗濯物はたたんで入れてください。
 - 布傷みが気になる場合は、市販の目の粗い洗 濯ネットに入れてください。



¬¬¬ を押して『ドライ』を選ぶ

6 ふたを閉め (スタート) を押す



●運転を開始します。

運転終了

●洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源 が切れます。

お願い

洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。

万一の水もれを防止するためです。


洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り 出してください。

● 長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ とがあります。

干しかた ※必ず、風通しの良い日陰に干してください。

ウール、アンゴラ、カシミヤなどのセーター


●形を整えて裏返し、平干しをしてください。



スラックス、スカート

●形を整えて、ハンガー干しをしてください。伸びやす いものは平干しをしてください。





学生服、ブラウスなど

- ●形を整えて、ハンガー干しをしてください。
- ●ハンガーにタオルを巻いて、肩幅にあわせてお使い いただくと型くずれしにくくなります。



お願い

衣類乾燥機を使用する場合は、おしゃれ着 乾燥のできるものをご使用ください。


仕上げかた

スチームアイロンで形を整える


●スチームアイロンを浮かせた状態でスチームをかけ、形 を整えます。

縮んでしまったときは…

- ●衣類を伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ち、スチーム アイロンを浮かせた状態でスチームをたっぷりかけ、その ままの状態で乾燥させます。
- ※洗濯前に型紙を取っておくと便利です。



内容を個別に設定して洗濯したい



- 1 水栓を開き、入/切を押す
- 2 ふたを開け、洗剤・洗濯物を入れるP9参照 \
- 3 コースを選ぶ
- - 押すごとに内容や時間が変わります。
 - ■コースにより設定できる内容が異なります。右の表を参考に、設定してください。
- 5 ふたを閉め 冷か を押す
 - ●運転を開始します。
- 🧗 運転終了
 - ●洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源が切れます。

■各コースで設定・選択できる機能 (೧=π. ×=⊼面)

コース	水位	風乾燥	予約	洗い	すすぎ	脱水	高濃度 洗浄
		設定可否			選択可否		
標準	0	0	0	0	0	0	0
つけおき	0	0	0	0	0	0	0
お急ぎ	0	0	0	0	0	0	0
毛布	×	X	0	×	×	×	0
風乾燥	×	0	×	×	×	×	×
念入り	0	0	0	0	0	0	0
ドライ	×	×	0	×	×	×	×
槽洗浄	×	×	×	×	×	×	X

- 槽洗浄コースで衣類は洗えません。
- 操作パネル部(各部の名称)も合わせてご覧ください。P5·6参照 \ \
- 高濃度洗浄は設定・選択できません。高濃度洗浄: 高濃度洗浄液から洗い始め、繊維のすみず

高濃度洗浄:高濃度洗浄液から洗い始め、繊維のすみずみまで洗剤を浸透させ、汚れを芯から引き剥がします。

- **つけおき:**汚れの多いものを洗い行程前につけおき(30分間) することで、洗剤液が衣類にしみ込み、洗剤効果を上げます。 ※数分おきにパルセーターを回して洗剤液を万遍なく衣類に 温添させます
- ※傷みやすい化繊・ウール・絹や色落ちしやすい衣類は使用しないでください。

お願い

洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。

● 万一の水もれを防止するためです。


洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出してください。

● 長時間放置すると、シワになったり縮んだりすることがあります。


上手なお洗濯

洗濯液を2度使う

- **1** 1度目の洗濯物を入れて、『洗い』 のみの運転を行う <u>P25参照</u> **№**
 - 1度目の洗濯物は汚れの少ないものを洗い、汚れのひどいものは2度目に洗いましょう。



2 1度目の洗濯物を一時的に取り出す



₹ そのまま2度目の洗濯物を入れ、 お好みのコースで運転する

P11~25参照 \\

- ●洗濯物が浮かないように、上から押さえてください。
- 必要に応じて、洗剤を追加してください。



- 4 お好みのコース運転終了後、2度目 の洗濯物を取り出す(2度目の洗濯終了)

(1度目の洗濯終了)



風呂の残り湯を使う

- 電源を入れ、洗濯物を入れる
- **7** コース·行程を選択し P11~25参照 \\
- る 給水が始まったら一時停止し、 風呂の残り湯を入れる
 - 市販の風呂水用ポンプをお使いいただくと、便 利です。
- ふたを閉めスタートボタンを押して 運転を再開する
- のりづけ のりづけできる量: 0.5kg以下
- 電源を入れ、のりづけしたい衣類を 入れる
- 2 標準コースにて、「洗い」のみ 「水位18L」に設定する P25参照
- **3** スタートボタンを押して運転(給水) する
- 4 洗濯が始まりパルセーターが回り始めたら一時停止し、洗濯のりを入れる
 - ●のりの量は、洗濯のりに表示されている分量を 目安にしてください。
- 5 ふたを閉めスタートボタンを押して 運転を再開する
- 「洗い」のみ終了後、「脱水」のみを設定し
 スタートボタンを押して運転する


お願い

のりづけ後は、『水位67L』にて「洗い」のみおよび「脱水」のみの運転を行い洗濯・脱水槽を洗浄してください。

のりが残っていると、故障の原因になります。

子約洗濯

予約タイマー運転



- 1 水栓を開き、入/切を押す
- 2 ふたを開け、洗剤投入口に洗剤を 入れる <u>P9参照</u> \\



- 柔軟剤を使う場合は柔軟剤投入口に柔軟剤を入れる
 - ●柔軟剤投入口が入れにくい場所にあるときは、 洗濯・脱水槽を右に回して入れやすい場所に移 動させてください。 P9参照 \\
- 4 洗濯物を入れる
- **5** コース・行程を設定する P11~25参照 ****

ご注意

槽洗浄・風乾燥のみコースは、予約タイマーの 設定はできません。

ります。 を押して、洗濯終了時間を セットする

●押すごとに1時間単位で、2~24時間後までの設定ができます。

7 ふたを閉め スタート を押す

予約ランプが点滅し、設定したコース・行程が消灯 します。

例)7時間後にセットした場合




- **8** 運転終了
 - ●洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源が切れます。

予約タイマ

洗濯終了までの時間を、2~24時間後の範囲でセットできます。 睡眠前に予約タイマーをセットしておけば、朝の忙しい時間を有効に 活用することができます。

予約タイマーの時間設定について

② を押すごとに1時間単位で、2~24時間後までの設定ができます。



セットした内容を…

確認するには?

●予約タイマー運転中に『予約』ボタンを押します。約5秒間セットしたコース・行程が表示されます。

取り消すには?

●『電源』ボタンを押して、電源を切ってください。

変更するには?

■電源を入れ直して、もう一度セットし直してください。

お願い

色移りしやすい衣類は、一緒に洗濯しないでください。

電源プラグを抜いたときや停電したときは、予約タイマー運転は取り消されます。

濃縮タイプの柔軟剤は、2倍の量の水で薄めてから使用してください。 また、柔軟剤を長時間(約12時間以上)入れたままにしないでください。

固まってしまうことがあります。

予約タイマー運転には、粉石けんを使わないでください。

溶けにくく、固まることがあります。

予約タイマー運転中にふたを開けるとエラー「E2」が表示され警告音が鳴りますが、異常ではありません。

● ふたを閉めるとエラー「E2」表示および警告音は消えます。

知っていると便利

ふたロックについて

安全のためにすすぎ以降の行程では自動的に ふたがロックされます。









ふたロック

ご注意

ふたロックのランプが点灯中は無理にふたを 開けないでください。

● 破損·故障の原因になります。

ふたが開いた状態で脱水運転に入ると、エ ラー「E2」が表示され運転を停止します。

ふたを閉めると、運転が再開されます

ふたロックを解除するには

運転中のとき

- ※ を押して一時停止させると、約10秒後にふた ロックが解除されます。(ふたロックのランプが消灯 したのを確認してからふたを開けてください。)
- ふたロック中に (x/g) を押して電源を切った場合も、 約10秒後にふたロックは解除されます。

電源が入っていないとき

●電源を入れるとふたロックが解除されます。(ふた のロックがかかっているときに電源プラグを抜いた り、停電になると、ロックがかかったままになりま す。運転終了後に電源プラグを抜くときは、ふた口 ックのランプが消えたのを確認してから電源プラグ を抜いてください。)

チャイルドロック

子供による誤動作や勝手にふたを開けてしまい洗濯・脱水槽内に閉じ込められるのを防ぐため、 ふたにロックをかけると共にボタン操作をできないようにします。

つけおき




コース を約5秒間押す

● "ピッピッピッ"と電子音が鳴 り"「 / "と表示されたのち、 チャイルドロックのランプが 点灯します。







ふたにロックがかかり、ふたロックランプが点灯し、電源 の「入」「切」およびチャイルドロックの解除以外の操作が 無効になります。

チャイルドロックを 解除するには


● 「コース」を約5秒間押すと、"ピッピッピッ"と電子音が鳴 り、チャイルドロックが解除されます。

※チャイルドロックは解除するまで、電源を切っても 解除されません。

※『標準』コースの布量検知(ファジープログラム)を行う場 合は、洗剤投入後に運転を開始してからチャイルドロック を設定して下さい。

終了音を消す

運転終了をお知らせする、終了ブザーを鳴らないように設定することができます。(初期設定は「終了ブザー音有り1)




開始させると、終了ブザー音がならなくなります。

- ※運転終了後に、自動的に「終了ブザー音有り」に戻ります。 「終了ブザー音無し」の設定は、都度行ってください。
- ※運転開始後に「終了ブザー音有り」を再度設定する場合 は、一度電源を切って初めから洗濯設定をしてください。

お手入れ

洗濯・脱水槽を洗う(槽洗浄コース)

長期間の使用により洗濯・脱水槽に汚れや黒カビが発生することがあります。 2ヶ月に1度(粉石けんを使用している場合は、1ヶ月に1度)を目安に槽洗浄を行ってください。



水枠を開く



を押す

コース を押して、『槽洗浄』を選ぶ

●残り時間表示が「CH」と表示されます。(12時間 という意味です。)

を押す

運転を開始します。

パルセーターが回り始めたら市販 の塩素系漂白剤を約300ml入れる

- 通常の洗濯洗剤は使用しないでください。 洗浄効果がありません。
- 衣類は入れないでください。
- ふたは必ず閉めてください。

運転終了

●槽洗浄の終了をブザーでお知らせし、自動的に電 源が切れます。

お願い

連続して槽洗浄運転を行わないでください。

● 故障の原因になります。

汚れのひどい場合や黒カビが発生してしまっ た場合は、市販の洗濯槽クリーナーをご使用く ださい。

● 洗濯槽クリーナーの説明書に従ってご使用ください。

ステンレス槽のさびは…

市販のクリームクレンザーをスポンジにつけ て、さびを取り除いてください。

◆金属たわしなどは使用しないでください。洗濯·脱 水槽を傷つけ、さびやすくなります。

さびの発生を防ぐために…

- ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯・脱水槽 に入れたままにしない。
- 赤さびや鉄粉などの混じった水を入れない。 特に、断水後はご注意ください。

お手入れのしかた


揮発性のものは使わない

揮発性のもの(シンナー・ベンジン・ガソリンなど)を使 用すると、変形や割れが発生することがあります。

本体

よく絞ったやわらかい布で拭く

●汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤で拭き 取ってください。中性洗剤を使用した後はよく水拭 きをし、さらに乾いた布で拭いてください。





直接水をかけて掃除することは、 絶対にしないでください。

ショート・感電のおそれがあります。

ご注意

化学ぞうきんをご使用の場合は、 その注意書に従ってください。

給水口

歯ブラシなどで汚れを取り除く

●給水口にゴミがたまると水の出方が悪くなります。 最低でも年に1度は、給水ホースを外し、給水口に たまったゴミを歯ブラシなどで取り除いてくださ




⚠警告

安全のため、必ず電源プラグを抜いてください。 感電するおそれがあります。

糸くずフィルター

裏返してゴミを取り除く

●汚れが落ちにくい場合は、外して水洗いしてくださ しし。




別売部品

糸くずフィルター

希望小売価格 1個 630円(税込)

ご購入は、お買上げの販売店、または別紙お客様修理ご相談窓口記載の各修理相談窓口へお問い合わせください。

■ 糸くずフィルターの取り付けかた



矢印のように糸くずフィルターの左右のピンを差し 込み、取り付けを行ってください。(取り外しは逆の 手順で行ってください。)


電源コード・プラグの安全点検

- 電源コードに亀裂や、すり傷がありませんか?
- 電源プラグがコンセントに根本まで確実に差し込まれていますか?
- 電源プラグに異常な発熱はありませんか?
- ●電源プラグの刃および刃の取付け面にホコリが付着していませんか?

凍結のおそれがあるときは

冬場、凍結させないために…

- 1 水栓を閉める
- 2 『洗い』の運転を行い、 給水ホースの水を抜く
- ●10秒程度運転してください。給水ホースを外し たときの水の飛び散りを防ぐためです。
- **☆** 『脱水』の運転を行い、 洗濯・脱水槽の残水を排水する
- ▲ 給水ホースの水栓蛇口側を外して、 ホース内の残水をバケツなどに排水する



凍結してしまったときは…

- 1 給水ホースの接続部(水栓側と本体側)に 50℃未満の温水をかける
- ●床が濡れて困る場合は、蒸しタオルで包んでくだ さい。



- 2 給水ホースを外し、 50℃未満の温水につける
- ●水が飛び散る場合がありますので、タオルなどを あてて外してください。
- 3 50℃未満の温水を約1L、 洗濯・脱水槽に入れ、10分間放置する
- ▲ 給水ホースを接続し、水栓を開けて運転し、 給水と排水できるか確認する

据え付け


お願い

- 据え付け前は、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- 給水ホース、マジックつぎ手は、必ず付属品または当社専用のものを使用してください。
- 据え付け後は、必ず試運転を行い、水漏れや異常音が発生しないか確認してください。

据え付けについて

据え付け場所


- ●床が丈夫で水平なところ
- ■湿気の少ないところ浴室には絶対に据え付けないでください。
- ●冬期に凍結のおそれのないところ
- 給水・排水の便利なところ
- ●雨、直射日光のあたらないところ




本体は排水ホース側を9cm以上、反対側は2cm以上、裏側は5cm以上壁から離してください。異常な振動や音を防ぐためです。

水平に設置

 水平基準窓を真上から見て、水平度を 確認する



2 水平でないときは、前脚2ヶ所の高さ 調整脚を回して調整する



3 洗濯機の対角を押さえて、がたつきがないか確認する

アースについて

♠警告

必ず、アースをしてください

故障や漏電のとき、感電するおそれがあります。

■アース工事について

- 安全にご使用いただくため、D種(第3種)接地工事が必要です。詳しくは、お買上げの販売店にご相談ください。(接地工事は電気工事士の資格が必要です。)
- ■コンセントに アース端子があるとき





次の場所には、アース線を接続しないでください。

● ガス管・・・・・爆発や引火の危険性があります。

• 水道管・・・・・プラスチックの部分があり、アース

効果がありません。

● 避雷針・電話のアース線


……落雷のときに大電流が流れ危険です。



排水ホース

付け換え

- 工場出荷時は排水ホースが左側にセットされています。右側に付け換える場合は、下記手順で付け換えてください。
- 1 前面が下になるように、毛布や段ボールの上に倒す
- 2 排水ホースを押し上げて外し、図のように 右側にセットし直す



排水口に差し込む

排水ホース先端のフックを外し、排水口に差し込む


●排水スリーブは排水ホースの先端がふさがれて排水 が悪くならないように、すき間を持たせるためのもの です。必ず取り付けてご使用ください。



※排水ホースは排水時の水の力や振動などで動くことがあるため、 排水口にしっかりと差し込み抜けないことを確認してください。

■排水口がエルボの場合

排水ホースの先端部をエルボに しっかりと差し込み、ホースバンド で確実に固定してください。




⚠警告

排水ホースの付け換えは、必ず手袋をする けがをするおそれがあります。

ホースを延長する場合


- お買い上げの販売店にて「排水ホース延長キット」をご 購入ください。
- 排水ホースの長さ、敷居を越える場合の高さは下表に 従ってください。



ホースの状態	ホースの高さ	延長ホースの長さ
途中で高くなる場合	10cm以内	1m以内
途中で高くならない場合	_	3m以内


ホースが長すぎる場合

◆ カット位置を切り、先端に排水スリーブを取り付けてください。




ご注意

ホースをつぶさないようにしてください。



ホースの先が下水口の水につからないようにしてください。



ホースのこすれに注意してください。



給水ホース

水栓について

横水栓が適しています



横水栓





ここから水が漏れる おそれがあります。




お願い

- 給湯機設備には取り付けないでください。
- 水栓が合わない場合は、販売店またはハイアールジャ パンセールス株式会社へご相談ください。
- 洗濯機専用水栓の設置には、別売の「分岐水栓」の利 用をおすすめします。

マジックつぎ手の取り付けかた


¶ スリーブを引き下げて、マジック つぎ手を外す

●ロックレバーを押しながらスリーブを引き下げて、 マジックつぎ手を外してください。



すき間を約4mmにする

● 締め付けノズルを回して、締め付けリングと締め付 けノズルのすき間を**約4mm**にしてください。



ネジをゆるめ、蛇口に押し付ける

●マジックつぎ手のネジ(4本)をゆるめて、蛇口に垂 直に押し付けてください。



蛇口の口径が、17mm以上の場合





●ネジ(4本)をいっぱいにゆ るめて、ガイドリングを取り 外してください。

ネジを均等に締め付ける


●蛇口が中心になるように、ネジ(4本)を均等にしっ かり締め付けてください。



しっかり締め付ける

締め付けノズルを矢印の方向に回し、 しっかり締め付ける

締め付け後、締め付けリングと締め付けノズルのす き間が**約1~3mm**になっていることを確認してく




※締めつけることによってマジックつぎ手内のゴムパッキンと 蛇口の先端が密着し、水漏れを防止します。

給水ホースの取り付けかた


¶ スリーブを引き下げて、マジック つぎ手に差し込む

●ロックレバーを押しながらスリーブを引き下げて、 マジックつぎ手に差し込んでください。



▶ フリーブを離して"カチン"と音が するまで押し上げる

取り付け後、給水ホースを下に引いて、確実に取り 付けられているか確認してください。




給水ナットを給水口にしっかり 締め付ける



給水ホースの外しかた

- 1 水栓を閉める
- 『洗い』の運転を約10秒間行う
 - 給水ホースを外したときの水の飛び散りを防 ぐためです。
- 給水ホースの水栓(蛇口)側を 外して、ホース内の水をバケツ などに排水する



給水ホースの給水ナット(本体側) を外す



給水ホースの延長は、別売の延長ホースを ご使用ください。

お願い

- 取り付け後、必ず水漏れがないか確認してください。水漏れするときは、始めからやり直してください。
- 転居などによりマジックつぎ手を取り付け直す場合は、必ず、すき間を約4mmに調節してから(手順2)、取り付け てください。
- ●長期間の使用により水漏れした場合は、もう一度始めから取り付け直してください。それでも不具合のある場合は、 マジックつぎ手を交換してください。

故障かなと?思ったら

以下の点をお調べになり、それでも具合の悪いときは、お買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	エラー表示	おたしかめください(原因)
運転しない		 電源プラグをコンセントにしっかりと差込んでいますか? 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか? 停電ではありませんか? 電源スイッチを入れていますか? スタート/一時停止ボタンは押しましたか?
水もれ		 水栓の形状は適していますか?(P.35) マジックつぎ手のネジやノズルがゆるんでいませんか?(P.35) 給水口ナットの締め付けがゆるんでいませんか?(P.36) 給水口にゴミが詰まっていませんか?(P.31) 排水ホースがはずれていませんか?(P.34)
異常音がする 振動が大きい		 洗濯機の据え付けが傾いていたり、がたついたりしていませんか?(P.33) マッチ棒やヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか? 電源コードやアース線、給水ホースのたるみが洗濯機に当っていませんか? (脱水の振動で音が大きくなることがあります。)
風乾燥で洗濯物に ムラができる		 洗濯物の量が多すぎませんか? (量が多いとうまくかくはんできずムラになります。) 洗濯物の量が極端に少なすぎませんか? (量が極端に少ない(0.5kg未満)と洗濯・脱水槽にはりつき、うまくかくはんできずムラになります。)
ふたが開かない		ふたロック機能が働いていませんか?(P.29)チャイルドロック設定になっていませんか?(P.29)
排水しない	EI	 排水ホースを排水口に差し込んでいますか? 排水ホースがつぶれていませんか?(P.34) 排水の位置が高くなっていませんか?(P.34) 排水ホースの口がふさがれていませんか?(P.34) 排水ホースの先端が水につかっていませんか?(P.34)
途中で止まる	E2	ふたは閉まっていますか?(P.29)予約タイマー運転時に、ふたを開けていませんか?(P.28)
脱水しない	E3	● 洗濯物が片寄っていませんか? ● 洗濯·脱水槽の排水口に異物が詰まっていませんか?
給水しない	E4	 水栓を開いていますか? 給水ホース接続口の網にゴミなどが詰まっていませんか?(P.31) 凍結していませんか? 断水していませんか? 水道水圧が低くありませんか?
	FR	• 水位(水量)センサーに異常があります。
	FB	 ふたロック機能が正常に働いていません。 ふたが完全に閉まっていますか?(P.4) ふたロック部にボタンや硬貨が詰まっていませんか?(P.4) ふた側のロック部品が破損していませんか? 一度電源を切って、電源プラグを抜き差ししてください。

下記のような場合は故障ではありませんので、ご注意ください。

初めて使用するときに 排水ホースから水が出る	• 工場の性能テスト時の残水です。
間欠的に脱水する	• 脱水を効果的に行うためのものです。
脱水の途中で すすぎになる	洗濯物が片寄っているためです。給水して片寄りを修正し、再び脱水を行います。それでも片寄りが直らない場合は運転を停止します。
運転の途中で止まっている	• 運転切換えのために止まっていることがあります。
運転切換え時に音がする	● 洗いや脱水、給水、排水等の切換え音です。

保証とアフターサービス

保証書(別添付)

お買い上げ日·販売店名などの記入を必ず確かめ、お買 い上げの販売店からお受け取りいただき、内容をよくお 読みのあと、大切に保存してください。

- 保証期間 -

お買い上げ日から1年間(本体)

ただし、糸くずフィルターなどの消耗品は、 保証期間内でも有料とさせていただきます。

修理を依頼されるとき

37ページの表に従ってお確かめください。それでも異 常がある場合は、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜 いてから、お買い上げの販売店へご連絡ください。 なお、衣服の補償など製品修理以外の責任はご容赦く ださい。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有 料で修理させていただきます。ただし、洗濯機の補修用 性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。 (注:補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。)

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修 理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代

修理に使用した部品および補助材料代です。

お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術 者を派遣する場合の費用です。

お客さまご相談窓口

■まずは、お買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販 売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお 問い合わせください。

商品についての全般的なご相談 くお客さまセンター>

総合相談窓口:0120-865-812

受付時間 365日 9:00~18:30

※FAXでご相談される場合

お客さまセンター: 0570-013-791 ナビダイヤルでおつなぎします。全国各地より 市内通話料金にてご利用いただけます。

商品の修理サービスについてのご相談

修理相談窓口:0120-982-540

月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30 土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

※上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありま すのでご了承ください。

■"お客さまご相談窓口"における個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けしたお客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。 また、お客さまの同意がない限り第三者への開示は行いません。(業務委託の場合および法令に基づき、必要とされる場合を除く。)

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用 います。なお、この目的のためにハイアールジャパンセールス株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- ●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監 督をいたします。